手持终端 CK3 用户配置手册



ECS: Carl Liu

目录

CK3概况:

- CK3简介
- CK3配件
- CK3配件(可选)
- CK3结构

CK3设置:

- CK3开机
- CK3输入法
- CK3蓝牙
- 无限网络设置
- 无限网络连接与信号测试
- 条形码扫描设置
- 终端使用设置
- 程序部署与系统安装

简介

- 极强的适应能力,可满足不断发展变化的数据采 集和通讯需求
- 可成功支持各种无线应用
- 最新一代的成像技术,一流的扫描效率
- 语音功能可满足当前对更高生产率的需求
- 预装SmartSystems,可实现自动远程设备管理
- 通过卡入式RFID读写器手柄支持RFID













四连电池充电器、底座充电器、电池、电源适配器











3.5英寸(89毫米)QVGA(240 x 320像素) 64K彩色透反射TFT – LCD显示器 带LED背光和触控式面板

屏幕耐受能力:

1磅力量3万次签名测试 点触1百万次 中心压力25磅冲击LCD屏幕不会损坏



左边的指示灯亮琥珀色提示用户系统 收到新消息

中间的指示灯亮红色表示解码错误 中间的指示灯亮蓝色表示系统处于准 备工作状态





设备在使用过程中: 当右边的指示灯亮红色的时候, 表示电池电量小于20%,提示操作人员注意, 当右边的指示灯呈红色闪烁的时候, 表示电池电量即将用完,提醒操作人员更换 电池.

设备在底座充电过程中: 当右边的指示灯亮红色的时候,

表示电池正在充电。 当右边的指示灯亮绿色的时候, 表示电池充电完成。 当右边的指示灯亮琥珀色的的时候, 表示没有安装电池。 当右边的指示灯琥珀色和红色交替的时候, 表示电池出错,可能在0-45度之外充电 或者是电池失效





51键全字母或38键数字键盘, 均带有LED背光和激光蚀刻键帽

不影响防水/防尘等级; 常用键经受2百万次按动; 其他键经受1百万次按动; 激光蚀刻键帽可经受175克压力,300次的磨损测试; 键帽虽经受严重磨损内容依然清晰可辩; 硬键帽设计可以防止用户从侧面将键帽从面板上抠下;







EX25打开中央解码功能



当长距离扫描时,设备发出的红光区域相对较大,这时注意用红光区域里 的亮点对准需要扫描的条码。 当出现不易扫描的情况时,请稍微变换一下扫描的角度或距离, 当出现扫描某个条码出现错误时,请检查条码质量(条码是否完整、清晰) 或检查设备发光处镜片清洁,是否贴有异物





在安装电池之前取下腕带

Micro SDIO卡插槽 电池仓



- IP30 手持射频阅读器
- Scan Handle 手柄
- Belt Holster 计算机套
- Protective Boot 塑胶保护底座
- Hand strap 手腕带
- Stylus 手写笔
- Screen Protector 3.5 寸屏幕保护膜





按此键开机

开机时屏幕显示为加载系统设置界面





开机进入操作界面



屏幕图示:



键盘说明:



2.CK3 输入法

键盘组合键输入法:

Character	Alphanumeric Keypad	Numeric Keypad
a	A	
b	8	III 7
c	C	III 8
d	D	D 9
e	E	•
f	F	III 4
g	6	ED 5
h	н	III) 6
i		• 1
j	J	III 2
k	К	I 3
1	L	E Pater
m	M	• •
n	N	
0	0	••• FI
Р	P	••• P
9	Q	• B
r	<u>R</u>	I
5	5	D D
t	T	II (6)
u	<u> </u>	II 7
v	V	••• ••
w	w	III P
x	x	ID FID

Character	Alphanumeric Keypad	Numeric Keypad
у	Y	• FI
z	Z	F12
A		
В		
С		
D		
E		• • •
F		• • •
G		
Н		
I		
J	•D A •D J	• • •
K	•0 A •0 K	• • •
L		ED 🕢 Pater
М		
N	•0 A •0 N	
0	••• A ••• O	
Р	•0 A •0 P	
Q	•D A •D Q	I C P
R		
S	•D A •D S	• • •
Т	•D A •D T	
U		• • P
V	•D A •D V	
W	••• A ••• W	E C P
Х	•D A •D X	🔲 < Fil
Y	•D A •D Y	I I
Z	•D A •D Z	• •

0	0)	0
1	1	1
2	₩2	2
3	3	3
4	(4)	4
5	5)	5
6	> 6)	6
7	7)	7
8	▲ 8)	8
9	9	9

Character or Function	Alphanumeric Keypad	Numeric Keypad
1	•• • • 1	
æ	• A • v 2	0 < 0 2
#	•D A •D 3	•••
S	•D A •D < 4)	
%	•D A •D 5	0 (0 5
^	•• A •• > 6)	

ð.	• A • 7	7
+	•D A) •D A 8	
(• A • 9	
)		
OEM Down	■ ▼2	0 2
CR Select	• • •	ⓐ 4
Select	• • 6	a 6
Zoom	• • 8	(1)
_	•D X)	💷 💽 ඟ [Enter]
	•• A •• F4	📧 < 🖬 [Enter]
:	E1 (11)	
2	• T	() () () () () () () () () () () () () (
;	E F2	•
/	•• F3	💷 🕸
•	••• []	[Enter]
1	••• FS	[Enter]
-	•• F4	SIP
1	•••	SIP
+	••• 5	SIP
[• B	SIP
	ΘC	SIP
]	• •	SIP
	• X)	SIP
4	• Y	SIP
a	•• Z	SIP

屏幕键盘输入法:

当在相关程序中需要屏幕进行字符输入时,就调用屏幕键盘。屏幕键盘分3种 输入方式:拼音输入法、手写输入法、全屏手写输入法。



3.CK3 蓝牙

进入开始菜单,点击"开始"选中"设置"进入设置界面,选中"连接"选项卡,点击"蓝牙"图标,选中"模式"选项卡,勾选"打开蓝牙"选项卡。点击右上角"OK"保存设置。返回主界面显示蓝牙打开状态。







4.无线网络设置

选择系统界面点击右下角的电脑标志,打开"Enable"选择"Wireless" 将无线网络打开。

设置无线网络,打开"tools"选择"Wireless Settings"(如图 4-2)进入 Profile Wizard 界面(如图 4-3)。然后配置 SSID,WEP 网络参数,首先打开 "Communication"通讯设置选项,选择其中的"802.11 Radio"无线设置项. 选择"Funk Security"安全设置项,选择相应的配置信息,一般默认为"Profile 1"。



图 4-1

图 4-2

设置"Profile 1"的相关配置: SSID 一无线网络标识,设置与使用环境 里的无线基站网络标识相同: Association 一模式选择"Open": Encryption 一 加密方式,根据使用环境里的无线基站的要求来设置,为了保密一般会设置 为WEP 加密,最多可为终端设置 4 个密钥,正常操作时只能使用其中一个. 当所有的无线网络配置完成后选择下方工具栏中 🔐 的保存按钮,保存 设置。













图 4-4

Enable

Status

Dismiss

Exit iConnect

20:41

设置网络 I P 地址: 打开"tools"选择"Wireless IP Settings"(如图 4-4) 进入 Broadcom 802.11 界面(如图 4-5), 然后设置终端的 IP 地址、子网 掩码、 网 关 , 选 择 名 称 服 务 器 设 置 终 端 DNS. 终 端 的 IP 地 址 段 必 须 与 使 用

环境中的无线基站在同意个网段内。设置完后点右上角的 OK 按钮,保存设置。

🐉 开始 🗱 🗱 🗱 🗱 🗱	💦 开始 👬 🔸 ok
Broadcom 802.11	Broadcom 802.11
 ○使用服务器分配的 PP地址 ●使用特定的 PP地址 PP地址: 192.168.30.227 子网掩码: 255.255.255.0 ・. ・. ・. ・. ・. ・. ・. ・. 	如果此适配器上启用了 DHCP,那么可 自动指定名称服务器地址。 DNS: 202,106,196,115 备用 DNS: WINS: 备用 WINS: 有用 WINS: 丁 地址 名称服务器
图 4-5	图 4-6

选择网络单位设置:打开开始菜单,打开"设置"项,选择"连接"选项卡(如图 4-7)。设置"网卡"的单位选项,进入"配置网络适配器"界面, (如图 4-8),然后设置我的网卡连接到选择"默认单位设置",点击 OK 保存。在"连接"选项卡中,设置"连接"的单位选项。进入"连接"界面选择"高级"选项卡,点击"选择网络"项,将"网络管理"界面中的两个下 拉菜单都选为单位设置,点击 OK 保存。









图 4-9

5.无线网络连接与信号测试







图 5-2

无线网络连接: 打开"Status"选择"Wireless Status" (如图 5-1), 全部通过后 点击"Advanced..."高级选项 (如图 5-2)进入"ISpyWiFi"无线界面(如图 5-3)

餐 ISpyWiFi	🗱 📢 13:54 🛛 🔜
RiFi NIC	spacified
MAC:	00:0b:6b:ab:a6:01
IP(Static)	192.168.10.55
Status Associated	Channel 1
ESSID 101	
BSSID 00:20:e0:c	c:73:f
Config	
Encrypt WEP	
Power: FAST	PSP
RE-	15117
TX Power RS	SI Lin'
33 m₩ -49	54 Mbps
	dhep v1.2.4
ISpy Scan Supp	Ping RSSI Conf
	拼

图 5-3

SUAN Last 1	$1.9 \cdot 5.4 \cdot d_1$		
	1.0.044.44	0	
SSID S	SIGNAL	CHANNEL	BSSII
101 -	46	1	00:20
GridsunWireless -	65	11	00:16
GridsunGuest -	-72	11	00:21
PTP -	-84	10	f2:04
-	87	1	00:01
4			•
ISpy Scan Supp	Ping R	SSI Conf	
	Å		
	國家人		

配置页面

💦 ISpyWiFi	🚅 🛋 13:55 💽
Services Status: Authentication Authentication	0N disconnected unknown
Supplicant Successfully opened [13:55:22 - 101] 0 [13:55:22] Idle [13:55:22 - 101] 0	pen/Unauthentica
Image: Configure Profile Image: Record Profile Intermec Supplicant	nect Clear Events 2. 01. 02. 0287
ISpy Scan Supp F	Ping RSSI Conf
1999 - 1999 -	<u>n</u>

图 5-5

SSID 表



图 5-6 通过 ping 值时间产看网络连接速度





查看天线线号强度

日志文件路径

6.条形码扫描设置



图 6-1

图 6-2

条形码扫描设置:进入开始菜单,点击"开始"选中"设置"进入设置界面,选中"系统"选项卡,点击"Intermec Settings"图标(如图 6-1),进入"Intermec Settings" 设置手持终端界面(如图 6-2),点击"Data Collection"数据收集选项,选择其中的"Internal Scanner"扫描仪选项,选择其中的"Symbologies Options" 设置

条码参数选项,选择其中"Postamble"后级设置选项,对扫描条码后级进行设置,如键入"\r"对扫描后条码加入"回车"操作(如图 6-3):"Symbologies" 设置条码类型如选择"Code 128/GS1-128"选项,选择"Enable Code 128"勾上开 启 Code128条形码制,点击 🔜 保存即可(如图 6-4)。





7.终端使用设置





图 7-1

图 7-2

屏幕设置:点击"开始"选中"设置"(如图 7-1),选择"系统"进入设置界面,选择"屏幕"选项(如图 7-2),进入屏幕"设置"界面(如图 7-3),设置屏幕显示方向:点击"调整屏幕"选项进入"调整屏幕"界面(如图 7-4),使用手写笔点击屏幕上不同位置的"十"字中心点校对触摸屏。





图 7-5

图 7-6

电源设置:点击"开始"选中"设置"(如图 7-1),选择"系统"进入设置界面,选择"电源"选项(如图 7-2),进入电源"设置"界面,查看主电池电量,备用电池电量以及电池状态(如图 7-5);选择其"高级"选项,选择和设置分

别使用主电池和外部供电时,闲置设备几分钟后自动关闭(如图7-6)。 主电池是后面的使用电池,备用电池是主板上的电池。 注意:数据信息的保存必须依靠主板上电池有电。

背光设置:点击"开始"选中"设置"(如图 7-1),选择"系统"进入设置界 面,选择"背光灯"选项(如图 7-2),进入背光灯"设置"界面选择和设置设 备闲置多长时间后背光灯关闭和屏幕亮度(如图 7-7);选择其"键盘"选项进 入键盘"背光"界面选择键盘光源开启关闭形式(如图 7-8)。

National State S	🏄 设置 🗱 🗱 🗱
背光	背光
使用电池电探: 	键盘光源
 ✓ (大)(有元(4))(第, 45 k) ※ (各)(有量) ※ (2)(30 秒) ※ (2)(30 ⊕) ※ (30 秒) ※ (30 ⊕) ※ (30 ⊕)	 () 屏幕光線关闭时开启 () 屏幕光線打开时开启 () 始终开启
交度 + 警告: 使用电池电源时启用背光功能会大大 缩近电池的使用寿命。	
电池电源 外接电源 两种电源 键盘	电池电源 外接电源 两种电源 键盘
图 7-7	图 7-8

8.程序部署及系统安装

在 CK3 上安装程序:

1 封装应用程序作为一个 cab 包文件

2 发送一个.exe 文件(简单程序)到 CK3 上

3 复制目录结构,其中包含应用程序, 支持文件, DLL 文件,图像以及数据文件。

提示: 请把程序安装到 Flash File Store 中, 这样程序不会丢失

你 可 以 通 过 几 种 方 式 安 装 程 序 到 CK3 中 , 其 中 最 主 要 的 方 式 是 ActiveSync、MicroSD card

通过 ActiveSync 来安装程序

- 1 在 PC 上拷贝程序文件.cab 文件到 CK3 中
- 2 点击 Explore 打开 Mobile Device 窗口
- 3 双击 My Windows Mobile-Based Device
- 4 浏览并复制.cab 文件并粘贴到.cab 文件夹中

5 清楚启动 (Clean boot)

6 在 CK3 上, 点击 Start>Programs>File Explorer 找到.cab 文件

7 点击.cab 文件来安装

通过 MicroSD 卡来安装程序

1 暂停 CK3 并取出 MicroSD 卡

2 通过读卡器把程序拷贝到 MicroSD 卡中

3 取出 MicroSD 卡安装到 CK3 上

4 通过 CK3 安装程序



如何自动运行程序:

当机器重新启动后有两种方法来实现自动运行程序

1 把程序的快捷方式拷贝到 Windows\StartUp 文件夹下

我的设备 \Program Files\Wavelink\Avalanche\Apps\TelnetCE 拷贝到 Windows\StartUp 中即可

2 配置 AutoRun.exe 来运行软件

可以通过 AutoRun.dat 文件来配置 AutoRun.exe, 为了兼容其他 Intermec

设备,可以在放置一个 AutoRun.exe 的副本到 AutoRun.dat 相同的文件夹下

创建并安装 AutoRun.dat 文件到 CK3 上

1 在 CK3 上创建一个名为 System 的文件夹

2 在 PC 上打开一个记事本文件

3 在记事本里编写自动运行的脚本命令

4 保存记事本文件并保存为 AutoRun.dat 文件

5 拷贝 AutoRun.dat 文件到 CK3 中的 System 文件夹下。在每次启动中, 系统都会运行这个程序

升级系统:

- 1、在Intermec网站上找到相应型号的CK3机器的OS程序(简体中文版)CK3 WM 6.1 Classic(Premium) CHS OS Bundle ver.,以及CK3 WM6 SSPB Console and SD Card Install 程序
- 2、在电脑上解压缩上面下载的两个程序,并执行.exe文件在本地电脑进行安装,默认经安装在 c:/program files/intermec/目录下面
- 3、将c:/program files/intermec/<version>/OS/文件夹下的所有文件拷贝到SD卡 (SD卡的容量不能超过2G)的根目录下面
- 4、将SD卡安装到CK3上,将CK3放到通讯座上或安装上电池(必须是充满电的电池),重启CK3
- 5、CK3自动启动并能自动找到SD卡上的OS安装程序进行刷机,等到屏幕显示"AutoFlash:Complete",则表示刷机完成长按电源键进行关机即可;取下SD卡,删除SD卡上的所有文件
- 6、将c:/program files/intermec/<version>_SSPBinstall/文件夹下的所有文件拷贝到SD卡根目录下面; 此文件夹下面应该是包括一个"SSPB"文件夹和一个"_SSTransferAgent.xml"文件
- 7、将自主开发的终端系统制作成CAB文件,将其cab文件包拷贝到SD卡SSPB目录下
- 8、打开SSPB文件夹中的_SSTransferAgent.xml文件,按照以下示例添加语句, 也可参考示例文件,注意文件名必须为英文或字母,不支持中文
- 9、将SD卡安装到CK3上,正常启动CK3。CK3启动完毕后会自动进行SSPB的安装, 大概需要15分钟时间需要耐心等待安装完成后 CK3会自动重启;
- 10、系统重启后,自主开发系统即可正常使用使用

9.终端维护

热启动:按住电源开关键直至屏幕变暗,松手即可

不会丢失任何数据

冷启动:点击电池后面的按钮,然后插上电池,重新启动即可

不会丢失 flash file store 里的数据和保存注册表后的数据。

清除启动:按住电池后面的按钮坚持 5-10 秒,安装电池,开机,画面提示选择冷启动还是清楚启动,按激光触发键是确认,按 PTT 是否,按激光触发键进行确认清楚启动开始,时间会有 4,5 分钟,自动安装程序之后重新热启动。

除了 flash file store 里的数据,其他数据全部清楚。

充电方式:检查 CK3 的电池是否有电。CK3 检查方法:查看桌面电池量(3 格时电量满,半格时需要充电)。将手持终端插入通讯座,并为通讯座接入外接电 源,当手持终端电源指示灯闪亮时表示充电,绿灯表示充满;将电池放入通讯座充 电槽,接入外接电源,指示灯红色闪亮时表示充电,绿灯时表示充满;将电池放 入四组充电座中,指示灯红色闪亮时表示充电,绿灯时表示充满。一般充电时间 为 6-7 个小时。







Thank you